

Auswechseln des Führungsrohr, mit Kern und Feder

- * Deckel entfernen
- * Magnetspule abmontieren / entfernen
- * mit einem 22 Gabelschlüssel, das Führungsrohr Öffnen
- * Kern mit Feder aus dem Führungsrohr nehmen.
- * unter warmes fließendes Wasser reinigen
- * Führungsrohr Überprüfen auf Beschädigung
- * Kern wieder einsetzen, mit dem 22. Gabelschlüssel auf dem Auslauf wieder montieren.
- * Magnetspule wieder aufsetzen – Fertig

.....

Achtung: jede eigene Reparatur am Sahneautomaten, erfolgt in der eigenen Verantwortung. Es besteht keine Haftung- oder Schadensansprüche, an die Firma Johann Fink
