Reinigung der Garniertülle

- * Garniertülle abschrauben vorne am Sahneauslauf
- * sind 2. Teile
- * Krone ist nur aufgesetzt, einfach abziehen
- * unter warmes fließendes Wasser reinigen
- * danach Krone auf die Halterung wieder aufstecken und auf den Sahneauslauf wieder aufschrauben

| * Fe | rtig | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Achtung: jede eigene Reparatur am Sahneautomaten, erfolgt in der eigenen Verantwortung. Es besteht keine Haftung- oder Schadensansprüche, an die Firma Johann Fink