Magnetspule auswechseln

- * Sahne Automaten vom Stromnetz nehmen
- * Deckel vom Sahneautomaten entfernen
- * Magnetspule vorn abmontieren
- * mit einem Kreuzschraubenzieher, die Magnetspule vom Anschlusskabel lösen
- * Neue Magnetspule auf das Anschlusskabel montieren
- * danach Magnetspule wieder auf das Führungsrohr aufsetzen und mit der Rändelmutter befestigen
- * Sahne Automaten wieder an das Stromnetz anschließen
- * Fertig

Achtung: jede eigene Reparatur am Sahneautomaten, erfolgt in der eigenen Verantwortung. Es besteht keine Haftung- oder Schadensansprüche, an die Firma Johann Fink